

**Wykaz udostępnianych linii według ich kategorii:****1. Kategoria I (do 40 km/h)**

Nr linii wg Rozkładu jazdy	Nazwa linii	Terminale/bocznicę odgałęziające się od linii
302	Kotlarnia – Paruszowiec	Elektrownia Rybnik (EW, EZ)

**2. Kategoria III (do 25 km/h)**

Nr linii wg Rozkładu jazdy	Nazwa linii	Terminale /bocznicę odgałęziające się od linii
303	Kotlarnia – Ortowice	Pola eksploatacji kruszyw KP „Kotlarnia” S.A.

**3. Dojazdy do terminali /bocznic przy liniach Zarządcy**

Nazwa terminala/bocznicy	Odgałęzia się od stacji, szlaku
Żwirownia	Stacja Kotlarnia

Wszystkie w/w linie /tory nie posiadają trakcji elektrycznej, Przewoźnicy wykonują przewozy lokomotywami z napędem spalinowym.